

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Schilfrohrmatte montieren

LESANDO Technik „SCHILF 01“ - Schilfrohrmatte montieren

Schilfrohrmatte in der Stärke 20 mm/50 mm bei Bedarf zuschneiden und auf vorhandenen Untergrund montieren. Befestigung mittels Schrauben mit Unterlegscheibe oder Breitrückenklammern, je nach Eignung.

Produkt	LESANDO Schilfrohrmatte, 20 mm/50 mm
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmausgleichsputz als Haftvermittler aufbringen

LESANDO Technik „SCHILF 01“ - Haftung auf Schilfrohr herstellen

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO auftragen und zur Steigerung der Putzhaftung am Untergrund kräftig in die Schilfrohrstruktur manuell einpressen. Frische Putzlage verschlichten, horizontal gerichtet aufrauen und vollständig trocknen lassen. Ausführung nach Herstellerangaben.

Produkt	LESANDO Lehmausgleichsputz INTERMEZZO
Untergrund	Schilfrohrmatte
Fläche	xy m ²

Lehmgrundputz aufbringen

LESANDO Technik „SCHILF 01“ - Lehmgrundputz für planebene Oberfläche aufbringen

Lehmgrundputz FORTE zur Erzielung einer planebenen Oberfläche in erforderlicher Schichtstärke auftragen und im frischen Zustand verziehen. Putzauftrag erfolgt zweilagig mit vollständiger Zwischentrocknung der ersten Putzlage. Ausführung nach Herstellerangaben.

Produkt	LESANDO Lehmgrundputz FORTE
Untergrund	INTERMEZZO als Haftspachtelung
Fläche	xy m ²

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Armierung einbauen

LESANDO Technik „SCHILF 01“ - Armierungsgewebe einlegen

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO mit der Zahntraufel 6x6 auftragen, Armierungsgewebe überlappend einlegen, anspachteln und mattfeucht anstehen lassen; anschließend weitere Lage Lehmausgleichsputz INTERMEZZO zum Abdecken der Gewebestruktur auftragen, planeben verziehen und vollständig trocknen lassen. Ausführung nach Herstellerangaben.

Produkt	Lehmausgleichsputz INTERMEZZO, Armierungsgewebe 4x4 mm
Untergrund	Lehmgrundputz FORTE
Fläche	xy m ²